

ter Flürne



Dr.Schutz®

Elatex

Universal-Fleckenentferner
Für elastische und textile Böden, Laminat,
werkseitig versiegelte Parkett- und Korkböden.

Détachant universel
Pour sols plastiques, textiles, stratifié
ainsi que parquet et liege traité usine.

Nur im Fachhandel erhältlich.
En vente uniquement dans
les magasins spécialisés.

D Entfernt Flecken, Gummiabrieb, Absatzstriche von elastischen und textilen Belägen, Laminat, werkseitig versiegeltem Parkett und Kork. **Gebrauchsanweisung:** Auf ein saugfähiges Tuch sprühen und den Fleck durch Tupfen von außen nach innen lösen. Gelösten Schmutz mit einer trockenen Stelle des Tuches abtupfen. Nicht reiben. Mit klarem Wasser nachbehandeln, anschließend trockentupfen. Hartnäckige Flecken auf elastischen Belägen ggf. direkt ansprühen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem Tuch oder kratzfreien, weißen Pad behandeln. **Achtung:** Auf empfindlichen Oberflächen (z.B. Acryl, Lackflächen) längere Einwirkzeit vermeiden. Vorab an unauffälliger Stelle auf Farb-, Material-, Lackbeständigkeit prüfen. Für gute Lüftung sorgen. Sprühnebel nicht einatmen. Beachten Sie auch die Hinweise in unserer technischen Produktinformation. **Inhaltsstoffe:** unter 5% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. **Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren!** Verpackung aus Polyolefin. Nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

FR Enlève presque toutes sortes de taches telles que trace s de caoutchouc, de talon de chaussures etc. sur des revêtements de sols et des surfaces plastiques, textiles, parquet, stratifié et liege traité usine. **Mode d'emploi:** Pulvériser sur un chiffon absorbant et traiter la tache en la tamponnant de l'extérieur vers l'intérieur. Ne pas frotter. Puis, rincer à l'eau claire et sécher toujours en tamponnant. Aux sols plastiques pulvériser le produit sur la tache et laisser agir quelques instants. Ensuite, traiter la tache et tamponner avec un chiffon ou un pad blanc doux. **Attention:** S'assurer avant l'emploi de la tenue des couleurs et de la matière en pulvérisant Elatex à un endroit invisible. Éviter de laisser Elatex trop longtemps sur des surfaces délicates telles que acryliques, en liège ou les parquets. Remarque: Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Veuillez suivre les instructions de notre fiche technique. **Composants:** <5% agents de blanchiment, oxygénés. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. **Conserver sous clef et hors de portée des enfants!** Emballage de polyoléfine. Ne mettre aux ordures recyclables que des récipients complètement vides.

200 ml

Dr. Schutz GmbH
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf
Tel.: +49 (0)5152 / 9779-16

Dr. Schutz France
3 rue de la Verdure · F-03140 Etroussat France
Tél. +33 (0)9 67 14 16 68

Distribution Suisse Reinwall GmbH
Sântisstrasse 2 · CH-9500 Wil · Tel.: +41 (0)71 914 71 74
info@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Art.-Nr.: 1101060284 | D-F | 2020.24

UFI: C220-A0AJ-V00W-Q32P



4012853149870